



Plogning vid plankorsning och planskild korsning på enskild väg

När en entreprenör upptäcker fel vid plankorsning eller järnvägsspår väg ska entreprenören kontakta Trafikverkets Trafikcentral på 0771-921 921. Vid fara larma istället via 112.

- ▶ Spårområdet och 5 meter från närmaste räl får inte aktivt saltas. Syftet är att begränsa mängden salt inom spårområdet.
- ▶ Snö får inte läggas upp så att bomdrivens funktion hindras.
- ▶ Snö får inte läggas upp så att sikten mot tågen försämras.
- ▶ Om anordnade plogfickor finns i anslutning till järnvägs korsningen ska avlämpning av snö från plogutrustningar ske på dessa.
- ▶ Passage av plankorsningen ska ske skyndsamt med stor vaksamhet och plogen ska vara i ett läge så att skador på anläggningen undviks. Om möjligt ska plogen ställas så att snövallar och isklumpar inte lämnas inom spårområdet.
- ▶ Rövning, isrivning etc. inom spårområdet sköts av Trafikverkets järnvägsunderhålls-entreprenörer. Kontakta Trafikverkets Trafikcentral på 0771-921 921.
- ▶ Planskild korsning där väg passerar över järnväg får inte snöröjas så att snö och is hamnar på underliggande spårområde.

