

<b>KOSKULLSKULLE → GÄLLIVARE</b>		
<b>Lutningsförhållande max 11 ‰</b>		
<b>Koskullskulle - (Gällivare)</b>		
Enkelspår. System H. ATC. (Fjtkl Bdn)		
Km	Sth	Signaler, tpl m m
1321+985	60	Hatavla, ATC börjar
1321+928		Msi (203)
1321+463		<b><u>Koskullskulle (Kos) *</u></b>
1321+365	70	Hatavla
1321+179		Msi (205)
1321+145		Vsi, 61045, Koskullskullevägen
1320+949		Ublsi (Kos L11)
1314+995	60	Hatavla

**Kos → Gv**

Km	Sth	Signaler, tpl m m
<b>Gällivare</b>		
System H. ATC. (Fjtkl Boden)		
(Riktning Koskullskulle – Sikträsk via spår 20)		
	60	
1314+962		Infsi (103)
1314+763= 1313+328		Längdmättningsförändring (växel 403)
1313+690		Nedkopplingstavla
(1312+639)		<b><u>Gällivare (Gv) *</u></b>
1314+897		Msi (176)
1315+350	<b>100/115</b>	Hatavla
1315+399		Ublsi (Gv L2)

Km	Sth	Signaler, tpl m m
<b>Gällivare</b>		
System H. ATC. (Fjtkl Boden)		
(Riktning Koskullskulle – Koijuvaara)		
1314+962	60	Infsi (103)
1314+700	80	Hatvla
1314+160		Vsi, 54249, Cellulosavägen
1313+753		Strömbegränsningstavla
1313+680	80	Hatavla
1313+604		Msi (125)
1313+455		Vsi, 54248, Kraftstationsvägen (Stallarvägen)
1312+738- 1312+690		Msi (151 <1B>, 153 <2>)
1312+639		<b><u>Gällivare (Gv) *</u></b>
1312+438		Msi (163 <2>, 165 <3>, 167 <4>, 169 <5>)
1312+401		Msi (161 <1A>)
1312+194	<b>70/80</b>	Hatavla
1312+100		Vsi, 51751, Väg till Vassara älv (Andra sidanvägen)
1311+763		Vsi, 51750, Sågvägen (Odlingsvägen)
1311+591		Ublsi (Gv L1)
1311+503		Driftplatsgräns

**Kos → Gv**

**RESERVSIDA**